


CANDY

VARNÉ DOSKY
NÁVOD NA OBSLUHU









SK

EAC



- CHG63B
- CHG6BR
- CHG6D
- CHG6W
- CHW6BR
- CHW6D

Bezpečnostné upozornenia.....	4
1. Pokyny pre inštalátéra	5
1.1 Zabudovanie.....	5
1.2 Vhodné miesto inštalácie.....	5
2.1. Pripojenie k elektrickej sieti	5
2.2. Pripojenie plynu.....	5
2.3. Zmena varnej dosky na iný druh plynu.....	6
2.4. Nastavenie minimálneho plameňa	6
3. Použitie varnej dosky.....	6
3.1. Použitie plynového horáka	6
4. Údržba a čistenia.....	6
5. Servis.....	6
6. Ochrana životného prostredia.....	7



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Odporúčame Vám, aby ste si uchovali pokyny na inštaláciu a použitie pre neskoršiu potrebu, a pred inštaláciou varnej dosky si zapíšte jej sériové číslo pre prípad, že by ste potrebovali pomoc autorizovaného servisu.

UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrevajú na vysokú teplotu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov. Deti do 8 rokov života musia byť mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.

UPOZORNENIE: Používajte iba ochrannú zábranu varnej dosky navrhnutú výrobcom tohto spotrebiča alebo zábranu, ktorú výrobca spotrebiča označí v návode na obsluhu za vhodnú, alebo zábranu zabudovanú do spotrebiča. Použitie nevhodných ochranných zábran môže spôsobiť nebezpečenstvo.

UPOZORNENIE: Varenie bez dozoru na varnej doske s tukom alebo olejom môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar. Nikdy sa nepokúšajte zahasiť požiar vodou; vypnite spotrebič, a potom zakryte plameň napr. pokrievkou alebo protipožiarnou dekom.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru: na varnom povrchu nič neskladujte.

UPOZORNENIE: Pokiaľ je povrch prasknutý, nedotýkajte sa skla a spotrebič vypnite, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez primeraných skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, prípadne boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Deti nesmú bez dozoru dospelých osôb spotrebič čistiť, ani vykonávať údržbu.

POZOR: Varenie musí prebiehať pod dozorom. Na krátke proces varenia je potrebné neustále dozerať. Dôrazne odporúčame, aby sa deti nepribližovali k varným zónam v čase, keď sú zapnuté alebo sú vypnuté, ale ukazovateľ zvyškového tepla svieti, aby sa zabránilo riziku vážnych popálenín.

Tento spotrebič nie je určený na používanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Ak je varná doska vybavená osvetlením, nepozerajte sa dlho na prvky varnej dosky s halogénovými žiarovkami.

Pripojte zástrčku k prívodnému káblu, ktorý je schopný vydržať napätie, prúd a záťaž uvedené na štítku a ktorý je vybavený uzemňovacím kontaktom. Zásuvka musí byť vhodná pre začaženie uvedené na štítku a musí mať zapojený a funkčný uzemňovací kontakt.

Uzemňovací vodič má žltozelenú farbu.

Túto operáciu by mal vykonávať odborník s vhodnou kvalifikáciou. V prípade nekompatibility medzi zásuvkou a zástrčkou spotrebičov požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby zásuvku nahradil iným vhodným typom. Zástrčka aj zásuvka musia zodpovedať platným normám krajiny, kde sa bude inštalácia vykonávať.

Pripojenie k napájaciemu zdroju môžete vykonať tiež tak, že medzi spotrebičom a zdrojom energie, ktorý zvládne maximálnu pripojenú záťaž a ktorý je v súlade s existujúcimi právnymi predpismi, je umiestnený omnipolárny vypínač.

Žltozelený uzemňovací kábel by nemal byť prerušený vypínačom. Zásuvka alebo omnipolárny vypínač používaný na pripojenie by mal byť pri inštalácii spotrebiča ľahko prístupný.

Odpojenie môžete zaistiť prístupnou zástrčkou alebo začlenením spínača v pevnom zapojení v súlade s pravidlami elektroinštalácie.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo podobne kvalifikované osoby, aby nedošlo ku vzniku nebezpečných situácií. Uzemňovací vodič (žltozelený) musí byť na strane svorkovnice dlhší ako 10 mm. Vnútorná časť vodičov by mala zodpovedať výkonu absorbovanému varnou doskou (uvedené na štítku). Typ prívodného kábla musí byť HO5V2V2-F.

Na varnú dosku neodkladajte žiadne kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice alebo pokrievky. Mohli by sa zahriať na veľmi vysokú teplotu. Na zóny ohrevu sa nesmú umiestňovať hliníkové fólie ani umelohmotné nádoby.

Po každom použití je potrebné varnú dosku vyčistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt a mastnoty. Ak sa tieto nečistoty a mastnota na varnej doske ponechajú, sú pri jej používaní opäť zahrievané a spaľované pri vzniku dymu a nepríjemných zápachov, nehovoriač o riziku šírenia požiaru.

Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte paru ani vysokotlakový čistič.

Nedotýkajte sa ohrevných zón počas prevádzky a nejaký čas po použití.

Jedlo nepripravujte nikdy priamo na sklokeramickej povrchu varnej dosky.

Vždy používajte zodpovedajúcu nádobu.

Nádobu vždy umiestnite do stredu jednotky, na ktorej varíte. Nič neodkladajte na ovládací panel. Varnú dosku nepoužívajte ako pracovnú plochu.

Povrch varnej dosky nepoužívajte ako dosku na krájanie. Nad varnú dosku neukladajte ľahké predmety. Ak by na varnú dosku spadli, mohli by spôsobiť jej poškodenie.

Na varnú dosku neodkladajte žiadne predmety.

Nádoby po varnej doske neposúvajte.

1. POKYNY PRE INŠTALATÉRA

INŠTALÁCIA DOMÁCH SPOTREBIČOV MÔŽE BYŤ ZLOŽITÁ OPERÁCIA, KTORÁ, AK NIE JE VYKONANÁ SPRÁVNE, MÔŽE VÁŽNE OHROZIŤ BEZPEČNOSŤ POUŽIVATEĽA. Z TOHTO DÔVODU POŽIADAJTE O INŠTALÁCIU KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO TECHNIKA, KTORÝ INŠTALÁCIU VYKONÁ PODĽA PLATNÝCH PREDPISOV. V PRÍPADE NEOPRÁVNENEJ INŠTALÁCIE VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA TECHNICKÉ PORUCHY VÝROBKU, KTORÉ MÔŽU VIESŤ K POŠKODENIU VÝROBKU ALEBO ZRANENIU OSÔB.

1.1 ZABUDOVANIE

Varnú dosku je možné inštalovať do pracovnej dosky, ktorá je z tepla odolného materiálu do 100°C a má hrúbku 25-45 mm. Rozmery výrezu v pracovnej doske sú na obrázku 2.

Ak je varná doska pripojená k nábytku na ktorejkoľvek strane, vzdialenosť medzi varnou doskou a nábytkom musí byť najmenej 15 cm (viď obrázok 4); zatiaľ čo vzdialenosť medzi varnou doskou a zadnou stenou musí byť najmenej 70 mm.

Vzdialenosť medzi varnou doskou a spotrebičom nad ňou (napr. odsávač párov) musí byť najmenej 70 cm (obrázok 4).

Ak nie je voľný priestor medzi varnou doskou a skrinkou pod ňou, je nutné inštalovať vhodné medzidno (drevéne alebo z podobného materiálu) (obrázok 3).

Kovové predmety v šuplíku môžu v dôsledku recirkulácie vzduchu dosiahnuť vysoké teploty.

Odporučame preto použiť drevénú vložku.

Dôležité - Obrázok 1 znázorňuje aplikáciu tesnenia.

Varná doska sa upevňuje pomocou dodaných upevňovacích svoriek, pomocou otvorov v dolnej časti spotrebiča.

Ak je 60 cm varná doska nad rúrou, ktorá nie je vybavená chladiacim ventilátorom, odporúčame urobiť vetracie otvory v nábytku pre zaistenie správnej ventilácie.

Veľkosť otvorov musí byť najmenej 300 cm² a umiestnenie podľa obrázka 5.

Ak je 75 cm varná doska nad rúrou, musí byť pridaný chladiaci ventilátor.

1.2 VHODNÉ MIESTO INŠTALÁCIE

Tento spotrebič musí byť inštalovaný v súlade s platnými predpismi a môže sa používať len v dobre vetraných miestnostiach. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu.

Plynové spotrebiče produkujú teplo a vlhkosť v mieste inštalácie. Z tohto dôvodu musíte zaistiť dostatočnú ventiláciu udržaním voľných prirodzených otvorov alebo inštaláciou odsávača.

Intenzívne a dlhodobé použitie spotrebiča môže vyžadovať extra ventiláciu, ak je otvorenie okna alebo zvýšenie výkonu ventilátora, ak je inštalovaný.

Ak nie je možné inštalovať odsávač, je nutné inštalovať ventilátor do vonkajšej steny alebo okna. Elektrický ventilátor musí byť schopný vymeniť vzduch 3-5 násobku objemu kuchyne každú hodinu, inštalatér musí dodržiavať platné pravidlá.


2.1. PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

Skontrolujte údaje na výrobnom štítku, na vonkajšej strane prístroja, pre kontrolu, či napätie zodpovedá napätiu elektrickej siete. Pred pripojením skontrolujte uzemnenie. Tento spotrebič musí byť uzemnený. Ak túto podmienku nesplníte, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie spotrebiča alebo úrazy osôb. Ak prívodný kábel nie je vybavený zástrčkou, pripojte vhodnú zástrčku podľa údajov na výrobnom štítku.

Uzemňovací systém je farebne označený žltozelenou. Zástrčka musí zostať aj po inštalácii ľahko prístupná.

Ak je varná doska pripojená priamo k elektrickej sieti, musíte inštalovať odpojovač zariadenia. Ak sa poškodí prívodný kábel, musí ho vymeniť kvalifikovaný servisný technik, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu.

Uzemňovací vodič (žltozelený) musí byť najmenej o 10 mm dlhší ako živý a neutrálny vodič. Použite vhodný kábel podľa parametrov výkonu rúry. Skontrolujte výrobný štítku a uistite sa, že je napájací kábel typu 3x0,75 mm² H05 V2V2-F.



Ak spotrebič nie je vybavený napájacím káblom so zástrčkou, alebo iným typom odpájacieho zariadenia poskytujúceho odstup kontaktu v odpojenom stave podľa požiadaviek proti prepätiu III kategórie, musíte uskutočniť toto pripojenie podľa platných smerníc.

2.2. PRIPOJENIE PLYNU

Tieto pokyny sú pre kvalifikovaného technika, inštalácia musí byť v súlade s národnými predpismi.

Všetky práce sa musia vykonávať pri odpojenom napájaní.

Výrobný štítok na varnej doske definuje typ plynu, pre ktorý je navrhnutá. Pripojenie k hlavnej prípojke plynu alebo k plynovej fláši môže byť vykonané po overení, že je vhodný pre typ privádzaného plynu. Ak nie je správne regulovaný, viď pokyny v nasledujúcich odsekoch pre úpravu nastavenia.

Pre tekutý plyn (plyn vo fláši) použite regulátor tlaku plynu vyhovujúci medzinárodným štandardom.

Niekteré modely sú vybavené kónickou prípojkou pre inštalácie v krajinách, kde je tento typ povinný; v obrázku 8 je popísané ako rozoznať rôzne typy spojov (CY = cylindrický, CO = kónický). V každom prípade, cylindrická časť pripojenia musí byť pripojená k varnej doske.

Ak pripájate varnú dosku k prípojke plynu pomocou ohybnej hadice, zaistite, aby maximálna dĺžka hadice nepresahovala 2 metre.

Flexibilnú rúrkou je nutné pripojiť tak, aby neprišla do kontaktu s pohyblivými dielmi skrinky (napr. šuplíkom) a neprechádzala cez veľmi úzke priestory.

Aby ste zabránili možnému nebezpečenstvu, vykonajte inštaláciu v nasledujúcim poradí (obrázok 6):

1) Podľa obrázka zostavte diely v poradí:

A: 1/2 cylindrický adaptér,

B: 1/2 tesnenie,

C: 1/2 kónický-cylindrický alebo cylindrický adaptér plynu

2) Dotiahnite spoje kliešťami, umiestnite rúrky do správnej pozície.

3) Prievnrite diel C k hlavnej prípojke plynu pomocou pevnej medenej rúrky alebo ohybnej oceľovej rúrky.

DÔLEŽITÉ: vykonajte konečnú kontrolu tesnosti spojov pomocou roztoku vody a saponátu. Nikdy nepoužívajte plameň. Tiež sa uistite, či ohybná rúrka nie je v kontakte s pohyblivými dielmi skrinky (napr. šuplíkom) a nie je inštalovaná v mieste, kde sa môže poškodiť.

Upozornenie: Ak zaciňte plyn v okolí spotrebiča, okamžite vypnite prívod plynu a kontaktujte servisného technika. Nepokúšajte sa nájsť únik plynu pomocou plameňa.

2.3. ZMENA VARNEJ DOSKY NA INÝ DRUH PLYNU

Na úpravu varnej dosky na iný typ plynu vykonajte nasledujúce kroky:

- zložte mriežky a horáky
- vložte kľúč (7 mm) do podložky horáku (obrázok 7)
- vyskrutkujte trysku a nahradte ju vhodnou pre daný typ používaného plynu (viď tabuľku typov plynu)

2.4. NASTAVENIE MINIMÁLNEHO PLAMEŇA

Po zapálení horákov otočte ovládačom na minimálne nastavenie a potom zložte ovládač (môžete ho zložiť jemným potiahnutím).

Pomocou malého skrutkovača nastavte regulačnú skrutku podľa obrázka 9. Otočením skrutky v smere hodinových ručičiek znížte plameň, otočením proti smeru hodinových ručičiek plameň zváčšite. Pomocou tohto nastavenia nastavte plameň s dĺžkou približne 3 až 4 a potom naložte ovládač.


Ak je dodávaný plyn LPG (plyn vo flášiach) - skrutku pre nastavenie počiatočného plameňa musíte otočiť v smere hodinových ručičiek do konca.

Po dokončení nastavenia plynu nahradte výrobný štítok s typom plynu za nový, podľa inštalovaného plynu.

3. POUŽITIE VARNEJ DOSKY

Tento spotrebič sa musí používať len na účely, pre ktoré bol navrhnutý a to na varenie v domácnosti. Akékoľvek iné použitie je nesprávne a môže byť nebezpečné. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia vyplývajúce z nesprávneho použitia tohto spotrebiča.

Pred použitím horáka sa uistite, že obvod mriežky je na strede horáka, ako ukazuje obrázok. Pokiaľ používate liatinovú mriežku, je v spodnej polohe. Uistite sa, že je použitá mriežka je v správnej pozícii.



3.1. POUŽITIE PLYNOVÉHO HORÁKA

Na zapálenie horákov priložte zdroj otvoreného plameňa k horáku, stlačte a otočte ovládačom ovládania plynu proti smeru hodinových ručičiek.

Ak ste horák nepoužívali niekoľko dní, pred zapálením počkajte niekoľko sekúnd, toto odstráni prítomný vzduch v rúrkach.

Pre spotrebiče s elektrickým zapáľovaním vykonajte nasledujúce kroky:

- stlačte a otočte ovládač proti smeru hodinových ručičiek na symbol zapálenia.

• zapálte horák stlačením tlačidla iskrenia.

Pre varné dosky vybavené automatickým zapáľovaním stlačte a otočte ovládač na symbol zapálenia.

Systém zapáľovania opakuje iskrenie, pokým držíte stlačený ovládač.

Ak sa horák nezapáli do 5 sekúnd, otočte ovládač na pozíciu 0 a postup opakujte.

Pre modely vybavené bezpečnostným ventilom (ktorý vypne prívod plynu v prípade náhodného zhasnutia plameňa) sa horák zapáľuje podľa vyššie uvedeného postupu, ale ovládač musíte držať stlačený 6 sekúnd po zapálení plameňa.

UPOZORNENIE:

Pred zapnutím varnej dosky sa uistite, či sú horáky a kryty horákov správne naložené.

Upozornenie: Pokiaľ do zariadenia neprúdi elektrina, mali by ste pre zapálenie horáku použiť zapáľovač.

- stlačte a otočte proti smeru hodinových ručičiek ovládač so symbolom zapáľovania,
- držte ovládač stlačený a pomocou zapáľovača zapálte horák, po zapálení držte ovládač stlačený ešte ďalších 5 sekúnd.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pre najlepšie výsledky používajte nádoby s rovným dnom, ktoré vyhovujú priemeru horákov. Tabuľka A.

Typ horáku	Ø panvice (cm)	Výkon (kW)	G20/20 mbar (Metán)	G30/28-30 mbar (LPG)
AUX Pomocný horák	12 - 18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Normálny horák	18 - 22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Silný horák	24 - 26	2,70	257 l/h	196 g/h
SR Ultra horák	26 - 28	3,50	334 l/h	254 g/h
DC 4 kW MONO	26 - 28	4,00	381 l/h	291 g/h

Tabuľka A

Pre menšie nádoby nastavte plyn tak, aby plameň nepresahoval za okraj dna nádoby. Nepoužívajte nádoby s vypuklým dnom.

UPOZORNENIE: Pokiaľ plameň nečakane zhasne, otočte ovládačom do pozície vypnuté a nepokúšajte sa ho zapáľovať do 1 minúty.

Ak sa ovládač po rokoch použitia otáča ľahko, je potrebné ho namazať. Túto činnosť môže vykonávať len kvalifikovaný technik.

4. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred čistením varnej dosky sa uistite, či dostatočne vychladla.

Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky alebo vypnite istič.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Na čistenie nepoužívajte drsné, korozívne prostriedky, bielidlá, alebo kyseliny. Vyhnite sa akýmkoľvek kyselinám (citrónová šťava, ocot, atď.). Na smaltovanom alebo nerezovom povrchu.

Pokiaľ čistíte smaltovaný, lakovaný alebo chrómový povrch, použite roztok saponátu a vody. Pre nerezový povrch používajte vhodný čistiaci prostriedok.

Horáky môžete čistiť vodou so saponátom. Pre obnovenie pôvodného lesku použite čistič na nerezový povrch. Po vycistení nechajte horáky vysušiť a vráťte na svoje miesto.

Je dôležité naložiť horáky správne.

Chrómové mriežky a horáky

Chrómové mriežky a horáky majú pri použití tendenciu stmavniť. Toto je normálne a neodvratný fenomén, ale nemá vplyv na funkčnosť varnej dosky. V prípade potreby sú náhradné diely dostupné v servisnom stredisku.

5. SERVIS

Skôr ako zavoláte servis, skontrolujte nasledujúce:

- je pripojená zástrčka k sieťovej zásuvke;
- nie je problém v prípojke plynu.

Ak nie je možné poruchu odstrániť: vypnite spotrebič, nedemontujte ho a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

6. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrického a elektronického zariadenia (WEEE). WEEE obsahuje ako škodlivé látky (ktoré môžu vyvolať nepriaznivý vplyv na životné prostredie), tak aj suroviny (ktoré je možné opäť použiť). Je potrebné používať špeciálne zaobchádzanie vzhľadom k WEEE, aby sa všetky nečistoty likvidovali správne a bolo možné recyklovať všetky materiály.

Jednotlivci môžu zohrať významnú úlohu pri zaistení toho, aby sa z WEEE nestal ekologický problém; je nevyhnutné dodržiavať niektoré základné pravidlá:

- WEEE nelikvidujte ako bežný domáci odpad.
- WEEE odovzdávajte na príslušné zberné miesta riadené mestskými úradmi alebo zaregistrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách môže byť používaný systém domáceho odberu veľkých WEEE.
- Keď kupujete nový spotrebič, môžete starý vrátiť predajcovi, ktorý ho musí zadarmo odobrať na princípe kus za kus, ak ide o zariadenie zodpovedajúceho typu, ktoré má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.

Prehlásenie o zhode: Tento spotrebič prichádzajúci do kontaktu s potravinami vyhovuje predpisom smernice EEC 89/109.

Spotrebič je v zhode so smernicou 2009/142/ES o spotrebičoch plynných palív a počnúc 21. aprílom 2018 s nariadením 2016/426 o spotrebičoch plynných palív.


Umiestnením značky na produkt deklarujeme na vlastnú zodpovednosť zhodu so všetkými požiadavkami EÚ týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sú zakotvené v legislatíve a týkajú sa daného produktu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti vyplývajúce z tlače alebo prekladu v tomto návode. Vyhradzujeme si právo na zmeny výrobku, vrátane bodov o spotrebe, bez predchádzajúceho upozornenia, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť alebo bezpečnosť výrobku.

Tabuľka 1

	3 Gas	4 Gas	4 Gas	5 Gas	5 Gas	5 Gas
Doska horáku	3 Gas	4 Gas	4 Gas	5 Gas	5 Gas	5 Gas
Horák	Aux/R/DC 4 Mono	Aux/SR/R/DC 4 Mono	Aux/SR/R	UR/2R/SR/AUX	DC/2R/SR/AUX	DC/R/2SR/AUX
Typ	UH60MF	UH60MF	UH60MF	UH75MF	UH75MF	UH75MF
FFD	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Aux 1kW	1	1	1	1	1	1
Sr 1,75 kW	-	1	1	1	1	2
R 2,7 kW	1	1	1	2	2	1
UR 3,5 kW	-	-	-	1	-	-
Dc 4 kW Mono	1	1	-	-	1	1
Menovitý tepelný vstup	7,7 kW	9,45 kW	7,2 kW	11,65 kW	12,15 kW	11,2 kW
G20/20 mbar	734 l/h	900 l/h	686 l/h	1110 l/h	1157 l/h	1067 l/h
G30/28-30 mbar	560 g/h	688 g/h	524 g/h	848 g/h	884 g/h	815 g/h
Inštalačná trieda	3	3	3	3	3	3
Napätie / Frekvencia V/Hz	220-240 V/ 50-60 Hz					
Príkon	1	1	1	1	1	1
Elektrické zapáľovanie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Rozmery spotrebiča	595x510	595x510	595x510	745x510	745x510	745x510

Tento spotrebič je navrhnutý pre nekomerčné použitie v domácnosti.



VARNÉ DOSKY TYP PLYNU

		Gas Type		G20	G20	G25.1	G25.3	G30	G30	G30
		Gas Pressure		20 mbar	25 mbar	25 mbar	25 mbar	29 mbar	37 mbar	50 mbar
Burners		Max (kW)	Min (kW)	Injector NG	Injector NG	Injector NG	Injector NG	Injector LPG	Injector LPG	Injector LPG
Aux		1	0,3	72X	70X	74F1	72F1	50	46	43H2
Sr		1,75	0,44	97Z	91Z	98Y	102F3	65	61	58M
R		2,7	0,75	109Y	110F3	120F2	115F2	80	78	73S
UR		3,5	1,00	140T2P	130	145	143T2	93	92	86
Dc 4 kW Mono		4	1,8	151H3	145H3	150F3	146F3	100	94	78F4

Gas Categories	II2E+3+		II2H3+		II2H3B/P	
	G20 20 mbar		G20 20 mbar		G20 20 mbar	
	G30/31 28-30/37 mbar		G30 28-30mbar		G30/31 30/30 mbar	
	G31 37 mbar					
Countries	BE,FR		CY,CZ,GB,GR,IE,IT,PT,SI,ES,TR,CH		BG, HR,DK,EE,FI,LV,LT,NO,RO,SK,SE,CZ,SI,TR	

Gas Categories	II2H3B/P		II2EKS/P		II2EKB/P		II2E3B/P		II2E3B/P	
	G20 20 mbar		G25.3 25 mbar		G20 25mbar		G20 20 mbar		G20 20 mbar	
	G30/31 50/50 mbar		G20 20 mbar		G2.1 25mbar		G30/31 37/37 mbar		G30/31 50 mbar	
	G30/31 30/30 mbar		G30/31 30/30 mbar		G30/31 30/30 mbar					
Countries	AT,CH,DE		NL		HU		PL		DE	

Vyhľásenie o účinnosti 2016/426

DIAMOND (L1)				BIG REAR (L3,L5)				BIG FRONT (L2)			
SINGLE BURNER EFFICIENCY				SINGLE BURNER EFFICIENCY				SINGLE BURNER EFFICIENCY			
AUX	SR	R	DC	AUX	SR	R	DC	AUX	SR	R	DC
-	55%	55,90%	55,90%	-	57,10%	55,90%	54,30%	-	60%	55,90%	54,30%
MEDIUM %55,6				MEDIUM %55,8				MEDIUM %56,7			
75 CENTER UR (L6)				75 CENTER DC (L7)				75 LATERAL DC (L8)			
SINGLE BURNER EFFICIENCY				SINGLE BURNER EFFICIENCY				SINGLE BURNER EFFICIENCY			
AUX	SR	R	UR	AUX	SR	R	UR	AUX	SR	R	UR
-	57,10%	57,60%	55,90%	-	57,10%	57,60%	55,90%	-	60%	59,40%	57,60%
MEDIUM %57,1				MEDIUM %56,9				MEDIUM %59,3			



SK

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti vyplývajúce z tlače alebo prekladu v tomto návode. Vyhradzujeme si právo na zmeny výrobku, vrátane bodov o spotrebe, bez predchádzajúceho upozornenia, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť alebo bezpečnosť výrobku.